

## 关于 H.264 图像的解码方法

- 根据所使用摄像机型号的不同，说明书中显示的图片可能和实机操作画面不同。

可以在[基本]

- [查看器软件（nwcV4Ssetup.exe）]

- [解码方式]中选择H.264图像的解码方法。

- **软件：**解码由软件执行。

- **硬件：**使用执行快速解码的硬件加速（QSV\*1）功能。

**默认值：**软件



### 重要事项

根据使用的电脑，可能无法使用“硬件”。

有关可选择“硬件”的电脑的信息，请参阅以下的Panasonic支持网站。

<https://security.panasonic.com/support/info/> <管理编号：C0313>（英文网站）

\* 1 Intel® Quick Sync Video